

Катер электрифицированный

Инструкция по эксплуатации

Внимание: *Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет! Содержит мелкие детали! Дети должны использовать игрушку под присмотром взрослых.*

Несоблюдение правил эксплуатации игрушки может привести к поражению электрическим током!

Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.

Подготовка к работе

Откройте крышку батарейного отсека, и соблюдая полярность вставьте элементы питания, закройте крышку.

Эксплуатация

1. Переведите выключатель на катере в положение «ON»
2. Опустите катер на воду.
3. По окончании игры переведите выключатели на катере в положение «OFF»

Меры предосторожности

- Игрушку следует использовать только в безопасных местах вне скопления людей.
- Не оставляйте катер вблизи нагревательных приборов, открытого пламени и под прямыми солнечными лучами.
- Избегайте столкновения игрушки с преградами, не упускайте ее из вида.
- При установке источников питания соблюдайте полярность.
- Не бросайте источники питания в огонь и в воду во избежание их протечки и взрыва.
- Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее источники питания, если не собираетесь использовать игрушку долгое время.