

Инструкция по использованию радиоуправляемых игрушек
Внимание! Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых!

Указания по эксплуатации игрушки

1. Игрушка должна быть использована в соответствии с ее назначением и минимальным возрастом ребенка, указанным на маркировке товара.
2. Для увеличения срока службы и снижения риска поломок, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3. В случае обнаружения неисправностей, не используйте игрушку до их полного устранения.
4. Не пытайтесь ремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к продавцу или уполномоченному изготовителем лицу.

Установка и замена батареек в пульте управления

1. Внимание! Установка и замена батареек должны производиться только взрослыми.
2. Используйте батарейки согласно рекомендациям производителя, приведенным на упаковке игрушки.
3. Не используйте старые и новые батарейки одновременно.
4. Перед установкой и заменой батареек выключайте игрушку.
5. При необходимости выкрутите винты на крышке отсека для элементов питания, используя отвертку.
6. Установите батарейки в отсек, соблюдая полярность.
7. Закройте крышкой отсек и зафиксируйте ее винтами, используя отвертку.
8. Убедитесь, что крышка отсека надежно закрыта. Не затягивайте отсек для элементов питания винтами слишком сильно, во избежание порчи резьбы.
9. Внимание! Не разбирайте батарейки и не выбрасывайте их вместе с бытовыми отходами.

Включение в сеть (для игрушек с аккумуляторными батареями).

1. Внимание! Во избежание поражения электрическим током ребенка, зарядка аккумуляторных батарей должна производиться только взрослыми.
2. Напряжение, указанное на адаптере, должно соответствовать напряжению в розетке.
3. Перед зарядкой выключите игрушку.
4. Отсоедините аккумулятор от игрушки. Соедините аккумулятор с проводом адаптера. Если аккумулятор встроен в игрушку, то вставьте провод адаптера в разъем питания корпуса игрушки.
5. Вставьте штепсель адаптера в розетку.
6. После завершения зарядки игрушки отключите зарядное устройство от сети.

Подключение кабеля зарядки USB

1. Внимание! Во избежание поражения электрическим током ребенка, зарядка аккумуляторных батарей должна производиться только взрослыми.
2. Перед зарядкой выключите игрушку.
3. Отсоедините аккумулятор от игрушки. Соедините аккумулятор с кабелем зарядки USB. Если аккумулятор встроен в игрушку, то вставьте кабель зарядки USB в разъем питания корпуса игрушки.
4. Подключите кабель зарядки USB к источнику питания, оборудованному разъемом USB (компьютер, портативное устройство или к сети с помощью адаптера USB). Адаптер USB в комплект не входит, приобретается отдельно.
5. После завершения зарядки отключите кабель зарядки USB.

Рабочая инструкция

1. После установки аккумулятора поставьте выключатель в положение «ON», чтобы начать игру.
2. По завершении игры поставьте выключатель в положение «OFF».
3. Если Ваша игрушка начинает двигаться медленнее, это говорит о необходимости заменить батарейки. Порядок замены указан выше.

Меры предосторожности

1. Внимание! Игрушка может содержать мелкие детали.
2. Во избежание возникновения радиопомех, не используйте игрушку вблизи теле- и радиоприемников, медицинского оборудования, слуховых аппаратов и кардиостимуляторов.
3. Не разбирайте игрушку и не вносите самостоятельно изменений в её конструкцию.
4. Не садитесь и не кладите на игрушку тяжелые предметы.
5. В случае возникновения неисправностей, немедленно прекратите использовать игрушку и обратитесь к уполномоченному изготовителем лицу.
6. Не замыкайте контакты источников питания, во избежание короткого замыкания.
7. Во избежание повреждения поверхности корпуса и внутренних деталей игрушки, не держите ее вблизи нагревательных приборов, открытого пламени, под прямыми солнечными лучами, осадками, в местах с повышенной влажностью, а также загрязненных местах.
8. Не оставляйте надолго батарейки в игрушке, которая не используется, во избежание процесса окисления.
9. В случае вытекания электролита из батареек и попадания его на кожу или в глаза, срочно промойте пораженное место достаточным количеством воды и немедленно обратитесь к врачу.

Уход

Категорически запрещается использование моющих средств и растворителей. Очищайте игрушку при помощи сухой, мягкой ткани.

Упаковка

Упаковка должна быть безопасной и исключать риск, связанный с удушьем ребенка.

Хранение

Храните игрушку в местах, недоступных для детей в возрасте до 3-х лет.

Транспортировка

Будьте осторожны при обращении с игрушкой во время ее транспортировки. Игрушка должна быть защищена от любой сильной вибрации, ударов и падений, во избежание повреждения поверхности корпуса и внутренних деталей игрушки.

Правила утилизации адаптера

Наличие этого символа на изделии или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. Чтобы не наносить вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, сдавайте такие изделия на переработку с целью повторного использования ценных материалов. Сведения о том, куда и в каком виде следует сдавать бытовое изделие для экологически безвредной переработки, можно получить в соответствующем органе местной власти.

Правила утилизации АКБ и батареек

Все бытовые элементы питания (АКБ и батарейки) нуждаются в специальной утилизации в соответствии с установленным законодательством. В целях предотвращения загрязнения окружающей среды их не рекомендуется выбрасывать с обычным мусором.

Внимание! Внешний вид и комплектация игрушки могут отличаться от изображения на упаковке.

