



3+

# POCKET ROBOTS



# РОБОТ

Поздравляем с покупкой! Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее для дальнейшего обращения.



1. Место крепления ремешка для переноски игрушки.
2. Правая кнопка.
3. Лицо робота.
4. Громкоговоритель.
5. Левая кнопка.
6. Кнопка включения/выключения питания.

7. Микрофон.
8. Отсек для батареек.

## Функции робота:

1. Распознает голос.
2. Разговаривает.
3. Изменяет голос и повторяет сообщения.
4. Проигрывает музыку и танцует.
5. Светится в области лица.
6. Обладает подвижными руками.

**ВНИМАНИЕ!** Игрушка воспроизводит аудиотекст только на английском языке! Перевод аудиотекста на русский язык представлен в сопроводительной инструкции. Игрушка может использоваться для развития слухового восприятия английской речи при изучении языка.

## **Включение и выключение питания:**

1. Включите робота, переведя кнопку питания в положение ON, и перейдите в настройки Голосового распознавания. При включении робот издаст звук и произнесет приветственную фразу: «Hello, I am Puchi. Let's play together!» - «Привет, я Пучи. Давай поиграем вместе!».
2. Выключите робота, переведя кнопку питания в положение OFF.

## **Функции кнопок:**

1. Нажмите левую кнопку (5), чтобы разбудить робота во время режима ожидания. Нажатием левой кнопки можно также остановить выполнение текущей команды и перевести игрушку в режим воспроизведения музыки и танца.
  2. Нажмите правую кнопку (2), чтобы разбудить робота во время режима ожидания. Нажатием правой кнопки можно также остановить выполнение текущей команды и перевести игрушку в режим изменения голоса и повторения сообщений.
- Примечание: когда робот просыпается, он произносит: «I am full of energy after a sound sleep» - «Я полон энергии после сна».

## **Режим сна:**

Если во включенном состоянии робот не получает команды, он автоматически переходит в спящий режим. В этом режиме каждые 15 секунд он произносит следующие фразы:

1. «Anybody here?» – «Есть тут кто-нибудь?»;
  2. «I can feel the beat of my own heart! How terrible! I must go out and find somebody to play with» - «Я чувствую, как бьётся мое сердце! Как ужасно! Я должен выбраться и найти кого-нибудь, с кем можно поиграть»;
  3. «Can somebody come and tell me stories? Please don't leave me alone» - «Кто-нибудь может прийти и рассказать мне истории? Пожалуйста, не оставляйте меня одного».
- Если вы не ответите на все три фразы, робот автоматически перейдет в режим сна.

## Голосовые команды:



Голосовая команда: Hello – Хэлло (Привет)!

Ответ: 1. Hello little friend! Nice to see you! – Привет, маленький друг! Рад тебя видеть!

2. Here you are, I've been waiting for you! – Вот ты где, я тебя ждал!

3. I haven't seen you for ages. You're even more beautiful! – Я давно тебя не видел. Ты стал еще прекраснее!

4. Great! Little friend, I am very happy to be with you! – Отлично! Я очень рад быть с тобой, мой юный друг!



Голосовая команда: Where are you from? – Вэр а ю фром (Откуда ты)?

Ответ: 1. The future, I came here by time machine. – Из будущего, я прибыл сюда на машине времени.

2. Hey, I am a little angel from heaven! See, I have wings! – Я маленький ангел! Видишь, у меня есть крылья!

3. Guess what? I am from Hogwarts. I am a witch. Harry Potter brought me here! – Знаешь что? Я из Хогвартса. Я колдун. Меня сюда принес Гарри Поттер.



Голосовая команда: I love you! – Ай лов ю (Я люблю тебя)!

Ответ: 1. That's the most beautiful word I've ever heard! – Это самые красивые слова, которые я слышал!

2. You make me shy. – Ты меня смущаешь.

3. You are dating me? Ah! Trouble! – Ты назначаешь мне встречу? Это сложно!



Голосовая команда: Do you like school? – Ду ю лайк скул (Ты любишь школу)?

Ответ: 1. Ah! Most of the subjects are boring, but the teachers are always pretty! – Ох! Многие предметы скучны, но учителя всегда хорошие!

2. I hate math. Numbers kill me. I have no idea what to do with them. – Я не люблю математику. Цифры сбивают меня с толку. Я не знаю, что с ними делать.

3. I like the gym class best. Basketball, soccer, tennis, badminton. Wow! I love them all! – Я люблю уроки физкультуры. Баскетбол, футбол, теннис, бадминтон. Я люблю все эти занятия.

4. Oh my! Look at me, too much homework, it drives me mad! – Ох! Посмотри на меня, очень много домашней работы, это злит меня.



Голосовая команда: Tell me a story – Тэлл ми э стори (Расскажи мне историю).

Ответ: 1. Ok! I'll take you to the kingdom of fairy tales. – Ок! Я отведу тебя в королевство сказок.

2. No problem! Here comes a wonderful story. – Нет проблем! Сейчас расскажу прекрасную историю! (Робот рассказывает историю).

3. Haha, storytelling is my favorite. Listen carefully! – Ха-ха, рассказывать истории мое любимое занятие. Слушай внимательно! (Робот рассказывает историю).



Голосовая команда: Dance for me – Дэнс фо ми (Станцуй для меня).



Голосовая команда: Goodbye! – Гудбай (До свидания)!

Ответ: 1. I'll be right here waiting for you! Have a happy day! – Я буду ждать тебя! Хорошего дня!

2. Bye Bye! – Пока!

## Список историй:


1. Mouse story – История мышки. 2. White hairs – Белые волосы. 3. Meaning of music – Значение музыки. 4. Hearing problems – Проблемы со слухом. 5. Little Johnny stories 1 – Истории маленького Джонни ч.1. 6. Little Johnny stories 2 – Истории маленького Джонни ч.2.

## Список песен:

1. Thanks for leaving. 2. Baby. 3. Call me maybe. 4. Just dance. 5. Love story. 6. Nobody. 7. Singe ladies. 8. Teenage dream. 9. You belong to me.

## Установка и замена элементов питания:

Выключите робота, открутите с помощью отвертки винт крышки отсека батареек, при необходимости извлеките старую батарейку и установите в отсек одну пальчиковую батарейку типа AAA на 1,5 V. Установите крышку обратно и зафиксируйте ее винтом с помощью отвертки.



## Важная информация:

1. Зарядка батареек должна производиться взрослыми.
2. Перед зарядкой элементы питания следует извлечь из игрушки.
3. Запрещается заряжать батарейки, не предназначенные для повторной зарядки.
4. Рекомендуется использовать элементы питания только указанного в инструкции типа.
5. Запрещается устанавливать батарейки разных типов или сочетать старые и новые батарейки одновременно.
6. Устанавливать элементы питания необходимо с соблюдением полярности.
7. Использованные батарейки нужно извлекать из игрушки.
8. Запрещается замыкать контакты.

## Проблемы и решения:

№	Проблема	Причина	Решение
1	Глаза робота непрерывно мигают	Низкий уровень заряда батарейки	Замените батарейку
2	Робот не двигается	Низкий уровень заряда батарейки	Замените батарейку
3	Робот не выполняет команды	Робот находится слишком далеко от вас для распознавания команд	Подойдите к роботу на более близкое расстояние
4		Робот не понимает слова	Повторите команду более четко и громко
5		Вокруг слишком шумно для распознавания команд	Используйте робота в тихих помещениях
6	Робот не отвечает	Низкий уровень заряда батарейки	Замените батарейку
7		Батарейка установлена неправильно	Проверьте правильность установки батарейки



